


FREZARKA SAEYANG MARATHON 3 CHAMPION INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

PL


1 Ustaw rączkę frezarki w pozycji pionowej.




2 Ostrożnie odkręć głowicę.




3 Po jej zdjęciu trzymaj rączkę w pionie.



4 Rozłóż głowicę na 4 części.



5 Przy pomocy sprężonego powietrza lub ściereczki usuń zanieczyszczenia.



6 Złóż ponownie głowicę i przykręć ją do rączki.

